Sliding screen door latch and pull

Puerta de malla deslizante: Cerrojo y tirón

Loquet et poignée pour moustiquaire coulissante





Slide hook (1) into frame and hold, press in levers and outer handle (2), attach lock (3), and with screws, mount inner handle (4) to frame.

Glissez le crochet (1) dans le châssis et tenez en position. Poussez les leviers et la poignée externe (2)vers l'intérieur. Installez la serrure (3) et avec les vis, fixez la poignée interne (4) sur le châssis.

Deslice el gancho (1) en el marco y sujételo, presione las palancas y la manija exterior (2), instale el seguro (3), e instale la manija interior (4) en el marco con tornillos.

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374